

MANTENIMIENTO ZÓCALO

Documento técnico



Almacenaje

Las condiciones ambientales ideales del almacén son unos 20°C de temperatura y una humedad relativa entorno al 50 - 70%.

Almacenar los zócalos en posición horizontal en una superficie completamente plana para evitar que cojan vicios.

Evitar los rayos solares directos y las altas humedades.

Colocación

Dejar reposar el material durante un mínimo de 48 horas en el mismo sitio y con las mismas condiciones climáticas donde va a ser colocado.

El suelo y la pared deben estar perfectamente nivelados, completamente secos, limpios y firmes.

No sobreponer más de seis cajas de material.

Abrir las cajas completamente antes de sacar el material, en ningún caso estirar el material por las testas de la caja.

Limpieza

Usar un trapo ligeramente húmedo para limpiar el zócalo, con precaución de no dejar el zócalo ni el suelo mojado.

No utilizar líquidos abrasivos o con disolventes ni productos de limpieza con amoníaco, podrían dañar el zócalo.

Evolución Vital

En los zócalos de madera hay que tener en cuenta que la madera es un material vivo y como tal puede evolucionar ligeramente al contacto con la luz solar. Los cambios de tono son la prueba de que se trata de un producto auténticamente natural.

Tanto para la madera como para el folio laminado hay que evitar los cambios bruscos de luz, ya que los rayos UV podrían provocar ligeros cambios de tono.

PERFILSTAR S.A.

Av. Torre Mateu num. 77, naves 4,5,6 - P.I. Can Salvatella

Barberà del Vallès - 08210 - Barcelona - Spain

Teléfono: 00 34 93 729 11 39 - Fax: 00 34 93 719 20 44

perfilstar@perfilstar.com

www.perfilstar.com